



ทำความสะอาดภาชนะ  
จานชามและเครื่องใช้ในครัว  
โดยปราศจากกลิ่น  
และสารเคมีตกค้าง

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน

# กรีนมายด์ | ดิชโพร

### ประโยชน์

กรีนมายด์ ดิชโพร เป็นผลิตภัณฑ์สูตรเข้มข้น ใช้สำหรับทำความสะอาดภาชนะ จานชาม และเครื่องใช้ในครัว โดยปราศจากกลิ่นและสารเคมีตกค้าง

### วิธีใช้

ผสมผลิตภัณฑ์ล้างจาน กรีนมายด์ดิชโพร ในอัตราส่วน 1 ช้อนชา ต่อน้ำสะอาด 2 ลิตร ล้างภาชนะ จาน ชาม และเครื่องใช้ในครัว แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด หรือหยดกรีนมายด์ ดิชโพร 5 ซีซี ลงบนฟองน้ำเปียกล้างภาชนะตามปกติ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ในกรณีคราบสกปรกมาก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

● สภาพ กลิ่น สี	ของเหลว สีเหลืองใส กลิ่นมะนาว	● อัตราผสม	อัตราส่วน 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 2 ลิตร
● pH	7.5 - 8.5	● ขนาดบรรจุ	3.8 ลิตร (4 ขวด/กล่อง) 20 ลิตร
● ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1)	1.0 - 1.1	● ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ	
● จุดวาบไฟ	ไม่มี	Sodium lauryl ether sulfate	4.20% w/w
● สารฟอสเฟต	0%	Linear alkyl benzene sulfonate, sodium Salt	11.24% w/w
● การละลายน้ำ	ดีมาก	Cocamidopropyl betaine	0.30% w/w
● อายุผลิตภัณฑ์	2 ปี		
● เลขที่รับแจ้ง	นบ 20/2564		



บริษัท เซเวนเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด  
15/9 หมู่ 6 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  
TEL. 02 149 5296-8 , 081 410 1919  
FAX. 02 149 5299  
e-mail : sales@sevensave.co.th

บริษัท เซเวนเซฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
94/7 หมู่ 10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220  
TEL. 053 339744-5, 094 474 4229  
FAX. 053 339746  
e-mail : info@sevensave.co.th